GASSENDI



jeudi 26 novembre 2020



lle Club Informatique Cassandi

### TP monde connecté : cours du 19/11/2020 : configuration Pi, VNC, WinSCP

Élaboration

26 novembre 2020

Jean D

GASSENDI

Animateur

Administration informatique

Nom du fichier

00\_TP\_monde\_connecte\_cours\_19\_11 \_2020\_config\_pi\_VNC\_WinSCP\_V0.1.o dt

La configuration d'une Raspberry Pi peut être effectuée des deux manières suivantes:

En mode console si vous n'avez pas de carte µSD pré installée avec NOOBS (console)

En mode graphique si vous avez une carte µSD pré installée avec NOOBS (graph)

**Mode Console** 

la fenêtre suivante s'affiche après avoir renseigné login as: pi password : raspberry (caractères en minuscules)

#### 🧬 pi@raspberrypi: ~

login as: pi pi@192.168.1.13's password: Linux raspberrypi 3.2.27+ #250 PREEMPT Thu Oct 18 19:03:02 BST 2012 armv61

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Dec 17 10:59:46 2012 from 192.168.1.6 pi@raspberrypi ~ \$ Sudo raspi-config













		pi@raspberrypi: ~	~ ^ X		
Fichier	Édition Onglets Aide				
Raspber	ry Pi 4 Model B Rev 1.1				
	Deenhorm, Di Coft	configuration Tool (moni	confile)		
	Raspberry P1 Sortw	are configuration foot (raspi	-conrig)		
	a thursd Options	And from a descent and the form			
	8 Update	Update this tool to the lates	st version		
	9 About raspi-config	Information about this config	guration tool		
				pi@raspberrypi: ~ 🗸 🗸	^ X
	<select></select>	<finish></finish>	Fichier Édition Onglets Aide		
				<b>X</b>	Î
			Raspherry Pi Soft	ware Configuration Tool (raspi-config)	
			T Rasport y 11 our	ware configuration for (raspi config)	
			A1 Expand Filesystem A2 GL Driver	Ensures that all of the SD card is available Enable/disable experimental desktop GL driver	
			A3 Compositor	Enable/disable xcompmgr composition manager	
			A5 Network Proxy Settings	Configure network proxy settings	
			A6 Boot Order A7 Boot ROM Version	Choose network or USB device boot Select latest or default boot ROM software	
			<se lect<="" td=""><td>Secks</td><td></td></se>	Secks	

### Mode Graphique

















### Configuration du WiFi

Il faut modifier le fichier 'wpa\_supplicant.conf' qui se situe dans le répertoire /etc/wpa\_supplicant

Mode Console

#### 🧬 pi@raspberrypi: ~

login as: pi pi@192.168.1.13's password: Linux raspberrypi 3.2.27+ #250 PREEMPT Thu Oct 18 19:03:02 BST 2012 armv61 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/\*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Dec 17 10:59:46 2012 from 192.168.1.6 pi@raspberrypi ~ % sudo nano /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf

Ajouter ce script en fin de fichier afin de configurer votre Box



Exemple : LiveBox tartanpion

Exemple :code WiFi A2B3C4 .....

Si box utilise clé de type WEP mettre NONE

Pour sortir de l'éditeur nano faire CTRL-O Enter CTRL-X

Informations sur la configuration de la liaison WiFi



Informations sur la configuration de la liaison Ethernet



Pour tester la liaison Ethernet de la Pi utiliser la commande ping

pi@jean:~/Cours2 \$ ping 192.168.1.24 PING 192.168.1.24 (192.168.1.24) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=1 ttl=64 time=0.173 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=2 ttl=64 time=0.094 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seg=3 ttl=64 time=0.088 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seg=4 ttl=64 time=0.088 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=5 ttl=64 time=0.086 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=6 ttl=64 time=0.092 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=7 ttl=64 time=0.094 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=8 ttl=64 time=0.095 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=9 ttl=64 time=0.087 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seg=10 ttl=64 time=0.096 ms 64 bytes from 192.168.1.24: icmp seq=11 ttl=64 time=0.095 ms 1C --- 192.168.1.24 ping statistics ---11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 9998ms rtt min/avg/max/mdev = 0.086/0.098/0.173/0.027 ms pi@jean:~/Cours2 \$

Pour tester la liaison Ethernet de la Pi avec l'extérieur

pi@jean:~/Cours2 \$ ping google.com					
PING google.com (216.58.209.238) 56(84)	bytes of data.				
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=1	ttl=55 t	time=23.0	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=2	ttl=55 t	time=21.3	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=3	ttl=55 t	time=22.0	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=4	ttl=55 t	time=21.9	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=5	ttl=55 t	time=22.0	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=6	ttl=55 t	time=22.0	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=7	ttl=55 t	time=22.1	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=8	ttl=55 t	time=21.1	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=9	ttl=55 t	time=22.2	ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=10	) ttl=55	time=23.4	4 ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=11	l ttl=55	time=22.5	5 ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=12	2 ttl=55	time=21.1	l ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=13	3 ttl=55	time=22.5	5 ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp seq=14	ttl=55	time=21.8	3 ms
64 bytes from par10s29-in-f14.1e100.net	(216.58.209.238):	icmp_seq=15	5 ttl=55	time=22.4	4 ms
^C					
google.com ping statistics					
15 packets transmitted, 15 received, 0%	packet loss, time	14019ms			
rtt min/avg/max/mdev = 21.161/22.146/23	.413/0.629 ms				
pi@jean:~/Cours2 \$					

Informations fournies par le test de boucle locale



Vous pouvez personnaliser le message qui s'affiche lors de chaque démarrage Ce texte est dans le fichier **motd** qui se trouve dans le répertoire **/etc** 

La procédure pour modifier le fichier motd est la suivante:

1. aller dans le répertoire etc	cd /etc
2. lister le contenu du répertoire à la recherche du fichier 'motd'	ls −l mo*
3. faire une copie avant de la modifier	sudo cp motd motd_old
4. modifier le contenu du fichier avec l'éditeur nano	sudo nano motd
5. sauvegarder et sortir de l'éditeur par CTRL-O Enter CTRL-	-X
6. redémarrer la Raspberry	sudo reboot

# Tunning Raspberry PI 3

- 1. rechercher le fichier de config
- 2. accéder au répertoire
- 3. faire une copie de sauvegarde
- 4. l'éditer et le modifier
- 5. le valider (voir droits)
- Corrigé
  - aller sur le répertoire etc : cd /etc remonter de /home/pi vers racine puis aller dans etc (voir arbo planche3)
  - lister le contenu du répertoire à la recherche du fichier « motd » : ls -l mo\*
  - faire une copie avant de le modifier : **sudo cp motd motd\_old** comme c'est un fichier de config système il faut se mettre en super-utilisateur et le sauvegarder sous un autre nom
  - lire le contenu du fichier par : cat motd
  - modifier le fichier motd avec l'éditeur nano **: sudo nano motd** remplacer le texte par exemple: *Bonjour, vous êtes sur la Raspberry PI3 de Jean avec carte* μSD 16Go
  - redémarrer la PI pour la prise en compte de la modif : sudo reboot

#### But :

Cet utilitaire permet de se connecter directement à des machines distantes et de travailler en mode graphique et non plus en mode console comme avec PuTTY.

Cet outil permet d'accéder à la Raspberry Pi en mode graphique depuis un PC Windows ou Linux.



#### Installation:

Virtual Network Computing est constitué d'un programme « Server » et d'un programme « Viewer ». Le VNC Viewer s'installe sur la machine cliente (PC Windows) et VNC server sur la machine hôte (Pi).

1. Allez sur le site suivant: <u>https://www.realvnc.com/fr/</u>

#### 2. Suivre les étapes A-B-C-D-E



#### REALVIC

#### Produits 🔨 Société 🗸 Nous contacter

FR 🗸 Ouvrir une session

REMOTE

SCENTIALS

DeplyInc

#### Produits en vedette

#### **VNC** Connect

Logiciel d'accès à distance simple, sécurisé et prêtà-l'emploi pour professionnels et entreprises

#### **VNC** Developer

Kits d'outils et solutions pour intégrer l'accès à distance en temps réel de façon sécurisée

#### VNC Viewer Plus

Accès à distance « ordinateur éteint » avec les processeurs Intel Core vPro

#### Solutions for...

#### Administrateurs système et services informatiques

Une stratégie d'accès et d'assistance à distance consolidée pour votre entreprise

#### Professionnels

Connexion et assistance transparentes pour tous vos employés et clients, et toutes vos machines, où que vous soyez

#### Fournisseurs d'infogérance

Offrez un support technique de premier plan à la demande

#### Intégrateurs et OEM

Intégrez l'accès à distance au cœur de vos produits et services

#### Ingénieurs IoT et systèmes embarqués Créez des solutions de gestion et de surveillance pour les terminaux à faible empreinte mateurs et bricoleurs

Formez et innovez avec une solution gratuite pour utilisation non commerciale

Familles et anni

Assistance et support pour 5 ordinateurs, gratuitement pour utilisation non commerciale

#### B. Choisir cet item

				C. Ouv	rir		
REALVAC	Proc	duits 🗸	Société 🗙	Nous contact	ter	FR 🗸	Ouvrir une session
	Découvrir V	Prix Té	élécharger	Assistance	Partenaires Essayer	Achete	

### VNC® Connect is included with Raspbian for Raspberry Pi

For simple and secure remote access, direct or via the cloud, free for non-commercial

"The Raspberry Pi team shares our passion for nurturing the computer skills of young people... We can't wait to develop this relationship further." - Andy Hopper, Chairman, RealVNC®. Read more.

#### Connect to your Raspberry Pi from anywhere

With VNC® Connect, you can establish direct and cloud connections, free for non-commercial use.

Within your local network

Over the Internet





2. Choisir la version à télécharger :

REALVAC			Produits 🗸	Société 🗸	Nous contac	ter		FR 🗸	Ouvrir une session	
VNC	conneci	Découvrii	r Prix	Télécharger V	Assistance	Partenaire: V	S Essayer	Achete	7	
Télécharge	ez VNC V	iewer si	ur l'app cont	areil de <sub>l</sub> rôle à d	ouis leq istance.	uel vou	ıs souh	aitez ex	ercer le	
D. Choix de l'OS	client	VNC® Cor	<mark>nnect</mark> doit ê	tre installé si	ur l'ordinate	ur à contré	òler.			
Windows	macOS Li	nux Ra:	spberry Pi	iOS ios	Android	Chrome	solaris Solaris	HP-UX	AIX	
			Té	lécharger VNC	Viewer					
	SI	HA-256: 6764e3	9303b4c49e84	01e91878b1b26	e3706ab5ffb4ba	ac5f6e6334ecf	e3363ae			3
	SHA	-256: 572a93e	59122d41d4d	EXE x86/x64 9973e51a6c411	• 645996cdf5f63	331a7f95efda	ae56f92cd		E. Sans chargeu	r
War and	<b>A</b> .		1	VISI installers	•				Avec chargeu MSI installe	r ər
a start and		Mal			Menu	déroulant				

### 3. Téléchargement de « VNC-viewer »:

	谬 VNC-Viewer-6.20.529-Windows.exe	13/07/2020 16:1	5 Application		10 313 Ko	Sans charge
	VNC-Viewer-6.20.529-Windows-msi.zip	13/07/2020 16:16	Dossier comp	pressé (	5 615 Ko	Avec charge
ana nemes						
ion du re	épertoire après décompression					
ion du ré	épertoire après décompression			422280		
ion du re	Spertoire après décompression	13/07/2020 17:27	Dossier de fic	hiers		1
ion du re	Spertoire après décompression VNC-Viewer-6.20.529-Windows-msi WNC-Viewer-6.20.529-Windows-en-32	13/07/2020 17:27 2bit.msi	Dossier de fic 13/07/2020 17:27	hiers Package	Windows	3 828 Ko

Double cliquer pour lancer l'installation

#### 4. Ouvrir la version « VNC-Viewer-6.20.529-Windows.exe » choisit:

lcône



## **Outil VNC** Partie Server

Installation VNC Server sur la Pi

Depuis l' OS Raspbian Jessie le « VNC Server » est déjà inclut dans la Raspberry Pi. Vous n'avez rien à faire

Si vous avez un OS antérieur à Raspbian Jessie alors vous devez installer « VNC Server » sur la Pi. (Cf. ci-après les 3 diapos de couleur rougeâtre)

En mode « Console »

taper les commandes suivantes :

pi@raspberrypi \$: sudo apt-get update sudo apt-get upgrate sudo apt-get install realvnc-vnc-server

#### **Procédure d'utilisation**

- 1. Activer VNC Server sur la Pi (cf planche VNC Server)
- 2. Activer VNC Viewer sur le PC (cf planche VNC Viewer)
  - 2.1. Suivre les instructions VNC Viewer (cf. planche instruction)
- 3. Affichage du bureau de la Pi sur le PC (cf planche résultat)
- 4. Vérification de la configuration de la Pi (cf. planche configuration)
- 5. Accés à l'arborescence de la Pi (cf. planche arbo)

### **Outil VNC** Partie Server

#### Activation de VNC Server sur la Pi

#### **Connexion directe:**

Méthode rapide et simple pour se connecter à son réseau local privé. Soit par Wi-Fi ou par câble Ethernet (RJ45)

En mode « Console »

pi@masterCIGpi:~ 🖡 vncserver VNC(R) Server 6.1.1 (r28093) ARMv6 (May 19 2017 12:59:35) Copyright (C) 2002-2017 RealVNC Ltd. RealVNC et VNC sont des marques de commerce de RealVNC Ltd, déposées et/ou en cours de dépôt dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Protégé par le brevet nº 2481870 au Royaume-Uni ; nº 8760366 aux États-Unis ; nº 2652951 dans l'UE. Voir https://www.realvnc.com pour plus d'informations sur VNC. Pour les avis de propriété intellectuelle d'entreprises tierces, voir : https://www.realvnc.com/docs/6.1/foss.html Si un environnement de bureau ne se charge pas pour ce bureau virtuel, voir : https://www.realvnc.com/doclink/kb-345 Exécution d'applications dans /etc/vnc/xstartup Alias VNC Server : "Kiwi panda baby. English million Neptune." signature : 00-c4-ef-a6-2b-cd-93-4d Fichier journal : /home/pi/.vnc/masterCIGpi:1\_log Nouveau bureau : masterCIGpi:1 (192.168.1.28:1) pi@masterCIGpi:~ \$ @ IP à recopier dans la fenêtre VNC Viewer

### **Outil VNC** Partie Server

Ci-après les différentes manières d'activation de « VNC Server » sur la Pi avec systemd

### En mode « Console »

pi@raspberrypi \$: sudo systemctl start vncserver-x11-serviced.service	# lancement tout de suite
pi@raspberrypi \$: sudo systemctl enable vncserver-x11-serviced.service	# lancement à chaque boot
pi@raspberrypi \$: sudo systemctl stop vncserver-x11-serviced.service	# arrêt tout de suite
pi@raspberrypi \$: sudo systemctl disable vncserver-x11-serviced.service	# arrêt au démarrage du boot

### Activation de VNC-Viewer sur le PC:



### Suivre les étapes de VNC Viewer:



	valider par	OK	
192.16	8,1,28:1 - VNC Viewer	1 <del>25</del>	L X
	Authentification	×	
	VNC Server:	192.168.1,28::5901	
	Nom d'utilisateur :	pi	
	Mot de passe :	•••	
	Mémoriser le mé	ot de passe	
	Alias :	Kiwi panda baby. English million Neptune.	
	Signature :	00-c4-ef-a6-2b-cd-93-4d	
		OK Annuler	

### Résultat: connexion à la Pi réussie





### Arborescence de la Pi

V2 19	2.168.1.28:1 (masterClGpi:1 (pi)) - VNC Viewer	82					-	- 0	×
۲	🕕 🔁 🔜 🚸 🕓 🛄 pi					V2 *	1↓ ◄>	o % 19:25	
4		-							
			рі					– = ×	
C	Fichier Édition Voir Marque-pages	Allerà Outils	Aide						
	📁 🔄 🖌 🍚 🔗 🙆 /home/pi							۵	
	Arborescence 🗸							1	
	= 🖸 pi								1 1
	🗉 🗀 annexes	annexes	cours	CV	Desktop	Documents	Downloads		-
	🗄 🗖 cours		J						
	🗄 🗖 cv	iseta	Music	oldconffiles	opency-3.0.	opencv_con	Pictures		
	🗉 🖻 Desktop				0	trib-3.0.0			
	🗄 🖻 Documents	((@))							
-	🕀 💌 Downloads	Dublic	nuthon com	eketebbook	Tomplatas	Videos			and the
	🗄 🗀 iseta	Public	es	SKELCHDOOK	Templates	videos	complet.py		
	🗄 🖲 Music					$\square$			
	🗄 🗀 oldconffiles								
-	⊕ opencv-3.0.0	cdes_isetta_	cdes_isetta_	cdes_isetta_	cdes_isetta_	cdes_isetta_	essai1_rot.j		
	🗉 🗀 opencv_contrib-3.0.0	0120.py	bus.py	moune.py	vz.py	vo.py	þà		
R	🗉 🖻 Pictures						-		N. The
	🗉 😰 Public				10	2	1		14
	🕀 🗖 python_games	essai90_rot.	essai_rot.jp	get-pip.py	imag01.jpg	imag02.jpg	imag03.jpg		A REAL
	🗄 🗀 sketchbook	JPA	Ч	-	-				
	🗄 🔲 Templates		1	2	ALC: NO.	all all a			
	71 éléments (23 cachés)				E	Espace libre : 6	,3 Gio (total : 1	4,5 Gio)	
				Best Street	Kannad S and		Real Property in		

### **RealVNC cloud**

Si vous vous connectez par Internet, il est plus sûre de se connecter à votre « **cloud** » Cette connexion au « cloud » est facile et totalement cryptée.

Il n'est pas nécessaire de reconfigurer le firewall ou le « router » et vous n'avez pas besoin de connaître l'@ IP de votre Raspberry Pi. Vous devez avoir un compte RealVNC qui est entièrement gratuit et rapide d'installation.

RealVNC vous offre une version spécifique à vos « données maison » qui vous donne accès au cloud et une connexion. De plus la session vous permet de transférer des fichiers, d'imprimer et de « chat »



### Création du compte RealVNC cloud



### **Connection avec Raspberry Pi**

3. Sur la Raspberry Pi suivre les étapes A, B, C VNC Server - 0 X 8 0 Information Center. Options. About\_ A. Sélectionner Disconnect VNC Viewers Chat... File Transfer « Licensing » du menu VNC Server Connect to Listening VNC Viewer. Guest Access Licensing... Check for updates... Hide VNC Server B. renseigner dans «Sign in to your RealVNC account» l'@ email du compte et le mot de passe V9 Sign in Please sign in to your RealVNC account. Email K Password Forgot password? If you don't yet have an account, sign up online. C. Valider By signing in you accept the T&Cs and privacy policy.

Cancel

Sign in

< Back

2: sur le PC Windows ou smartphone lancer « VNC Viewer » en utilisant les données du compte.



**3:** Identification du VNC Server en entrant le nom et mot de passe de la Raspberry Pi.

( par défault name : *pi* et password : *raspberry* )

## Glossaire

Sigle	
IP	Internet Protocol
OS	<b>O</b> perating <b>S</b> ystem
SSH	Secure Socket SHell
VNC	Virtual Network Computing

#### Troubleshooting VNC Server

#### Changing the Raspberry Pi's screen resolution

You may want to do this if:

Performance is impaired. A smaller screen resolution gives a more responsive experience.

Your Raspberry Pi is headless (that is, not plugged into a monitor) and the default initial screen resolution is too small. To change the resolution, run the command sudo raspi-config, navigate to **Advanced Options > Resolution**, and choose an option.

If this menu is not available, or you want more control, specify settings in the /boot/config.txt file:

Setting	Value	Explanation
hdmi_force_hotplug	1	Tells your Pi an HDMI display is attached.
hdmi_ignore_edid	0xa5000080	Ignores EDID/display data.
hdmi_group	2	Defines the HDMI output group.
hdmi_mode	16	Forces (for example) 1024x768 at 60Hz.

See the <u>Raspberry Pi documentation</u> for more hdmi\_mode options, and information on /boot/config.txt in general. You will need to reboot your Raspberry Pi for any changes to take effect.

Note that settings you specify in this file override monitors you subsequently plug in (unless you revert hdmi\_force\_hotplug), so pick a 'headless' resolution compatible with your regular monitor.

#### But :

Cet utilitaire est un client SFTP graphique Windows qui utilise SSH. Il permet la copie sécurisée de fichiers entre une machine locale et une machine distante. (utilisation de la fonction « glisser »).

#### Cet outil permet le transfert de fichiers entre le PC Windows et la Raspberry Pi.



### Installation:

1. Allez sur le site suivant: https://winscp.net/

2. Choisir la version à télécharger :



3. Téléchargement de la version « WinSCP.exe » :



4. Ouvrir la version « WinSCP.exe »





#### Phase de connexion:



Sours_monde_numeriq	ue - jeanpi/p	i@192.168.1.28 - WinS	СР							- [
Local Marquer Fichiers	Commande	s Session Options	vistant Aide							
🛺 🚟 🕞 Synchroniser		- 🚳 🔞 🖓 File	• Réglages de trans	fert Défa	ut 🗸	<i>a</i> -				
ineneri/ni@102.160.1.20	-0.11		i negloges de tion.		136					
Jeanpi/pi@152.100.1.20	Nouve	lie session	A 61 P			-		A (21		
B: Data	. 📮 🗹 🗄	🗢 • 🗇 • 🔃 🚺			pi 🔫 🚰 [	₽ ↔ ↔	• • • •		Rechercher	des fichiers
Envoyer 🔐 🔐 Edite	• 🗙 🚮 🛙	propriétés 📑 📑	i 🕂 🖂 🛛	10	Télécharger 🔛 📝 E	diter 🗙 📄	Propriété	s 🗳 🖻	+ - V	
B:\Cours_monde_numeringue	e			/ho	ome/pi					
Nom	Taille	Type	Date de modification	No	om	Taille	Date de mod	ification	Droits	Proprié
<b>t</b>		Répertoire parent	14/07/2020 12:47:34				23/09/2016 0	4:26:56	rwxr-xr-x	root
Cours Python		Dossier de fichiers	23/06/2020 12:07:33		annexes			33:08	rwxr-xr-x	pi
OpenCV		Dossier de fichiers	09/07/2020 18:43:38		cours Arbor	rescend	e Pi	39:53	rwxr-xr-x	pi
Outils_utilisés		Dossier de fichiers	29/06/2020 15:47:57		cv		01/12/2016 1	8:39:21	rwxr-xr-x	pi
Raspburry_PI2		Dossier de fichiers	31/07/2020 11:05:41		Desktop		23/09/2016 0	5:52:39	rwxr-xr-x	pi
Software_Camera		Dossier de fichiers	29/06/2020 17:01:24		Documents		30/01/2020 1	1:52:52	rwxr-xr-x	pi
Contents_Camera.pdf	94 KB	Adobe Acrobat D	29/06/2020 17:03:54		Downloads		23/09/2016 0	6:02:56	rwxr-xr-x	pi
Free Downlead Mana	49 911 KB	Application	19/06/2018 11:15:36		iseta		16/01/2020 1	0:33:38	rwxr-xr-x	pi
					Music		23/09/2016 0	6:02:56	rwxr-xr-x	pi
A rhorocopor					oldconffiles		28/11/2016 0	9:14:35	rwxr-xr-x	pi
Arborescence	9 PC				opencv_contrib-3.0.0		03/06/2015 1	8:54:33	FWXF-XF-X	pi
					opency-3.0.0		01/12/2016 1	9:18:31	rwxr-xr-x	pi
					Pictures		23/09/2016 0	6:02:56	rwxr-xr-x	pi
					Public		07/11/2019 1	0:43:22	rwxr-xr-x	pi
					python_games		23/09/2016 0	5:52:39	rwxr-xr-x	pi
					sketchbook		19/12/2019 1	1:29:32	rwxr-xr-x	pi
					Templates		23/09/2016 0	6:02:56	rwxr-xr-x	pi
					Videos	0.475	18/04/2019 1	5:53:24	rwxr-xr-x	pi
				2	_initpy	0 KB	18/04/2019 1	b:00:42	rw-rr	pi
					cdes_isetta_complet.py	13 KB	16/01/2020 1	2:01:33	rw-rr	pi
				2	cdes_isetta_complet	13 KB	10/01/2020 1	1:51:52	rw-rr	рі
					cdes_isetta_complet	13 KB	10/12/2020 1	2:10:19	rw-rr	pi
					cdes_isetta_modifie.py	13 KB	18/12/2019 1	1:51:12	rw-rr	pi
				R	cues_isetta_v2.py	10 KB	18/04/2019 1	0:00:46 0.05.07	FWXf-Xf-X	pi
					coes_isetta_vs.py	12 KB	07/11/2010 0	2:03:27	rwxr-xr-x	pi
1	-				essai_rot.jpg	2 484 KB	0711/201910	9-47-12	rw-rr	pi

#### Transfert de fichiers Pi vers PC

🛖 B: Data	• 🚰 😨   🗢 • 🔶 - 🔁 🔂 (	d 2 %	pi	• 🚰 🔽   🔶 - 🔶 - 🔀 🔂 🕻	🕈 🍠 🚰 Rechercher o	les fichiers	<b>9</b> 0			
Envoyer 🔐 🕅 Edit	ter 🗙 🏑 🕞 Propriétés 📑 🕞	+ - 🗸	Télécharger	🗿 📝 Editer 🗙 🛃 🕃 Propriétés						
Cours_monde_numeriqu	ue		/home/pi							
om Cours.Python OpenCV Outils_utilisés Raspburry_P12 Software_Camera Contents_Camera.pdf Free Downlead Mana	Taille Type Répertoire parent Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Adobe Acrobat D 49 911 KB Application Arbo PC	Date de modification 14/07/2020 12:47:34 23/06/2020 12:07:33 09/07/2020 18:43:38 29/06/2020 18:43:38 29/06/2020 18:43:57 31/07/2020 11:05:41 29/06/2020 17:01:24 29/06/2020 17:03:54 19/06/2018 11:15:36	Nom annexes cours cv Desktop Documents Downloads iseta Music oldconffiles	Taille         Date de modifica           23/09/2016 04:26         07/11/2019 11:33           01/12/2018 15:39         01/12/2018 15:39           01/12/2016 18:38         23/09/2016 05:52           30/01/2020 11:52         23/09/2016 06:02           23/09/2016 06:02         23/09/2016 06:02           23/09/2016 06:02         23/09/2016 06:02           23/09/2016 06:02         23/09/2016 06:02           23/09/2016 06:02         23/09/2016 06:02	Droits           55         rwxr-xr-x           08         rwxr-xr-x           53         rwxr-xr-x           21         rwxr-xr-x           39         rwxr-xr-x           55         rwxr-xr-x           56         rwxr-xr-x           57         rwxr-xr-x           58         rwxr-xr-x           56         rwxr-xr-x           56         rwxr-xr-x           56         rwxr-xr-x           56         rwxr-xr-x           57         rwxr-xr-x	Proprié root pi pi pi pi pi pi pi pi				
ava		B:\Cours_mon	ionde_numerique			/home/pi				
			N		1.565 32 22.565		<u>^</u>	- AND IN IN MARKED	10.0	
		Nom		Taille Type Répertoire parent	Date de modifica 31/07/2020 19:37	tion 10	Nom	Taille Date de modification	Droits	Proprié
		Nom Cours_Pyth OpenCV Outils_utili Raspburry_ Software_C	hon _PI2 Camera s_version_ul	Taille Type Répertoire parent Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers	Date de modifica 31/07/2020 19:37 23/06/2020 12:07 09/07/2020 18:43 29/06/2020 15:47 31/07/2020 11:05 29/06/2020 17:01 31/07/2020 19:37	tion 33 38 57 41 24 10	Nom t annexes cours cv Desktop Documents Downloads	Taille         Date de modification           23/09/2016 04:26:56         07/11/2019 11:33:08           19/12/2018 15:39:53         01/12/2018 15:39:53           01/12/2016 18:39:21         23/09/2016 05:52:39           30/01/2020 11:52:52         23/09/2016 06:02:56	Droits rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x rwxr-xr-x	Proprié root pi pi pi pi pi pi
		Nom e [.] Cours_PytH OpenCV Outils_utili Raspburry, Software_C uno_pi_2C Cotes_isetta Contents_C Free Down	hon _Pi2 Camera <u>version_ul</u> complet.py Camera.pdf ılead Mana	Taille Type Répertoire parent Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers Dossier de fichiers 13 KB JetBrains PyChar 9 B Adobe Acrobat D 49 911 KB Application	Date de modifica 31/07/2020 19:37 23/06/2020 12:07 09/07/2020 18:43 29/06/2020 15:47 31/07/2020 11:05 29/06/2020 17:01 31/07/2020 12:01 29/06/2020 17:03 19/06/2018 11:15	tion 33 38 557 441 424 410 333 554 356	Nom  t annexes cours cours cv Desktop Documents Downloads iseta Music oldconffiles opencv_contrib-3.0.0 opencv-3.0.0 Pictures	Taille         Date de modification           23/09/2016 04:26:56         07/11/2019 11:33:08           19/12/2018 15:39:53         01/12/2016 18:39:21           23/09/2016 05:52:39         30/01/2020 11:52:52           23/09/2016 06:02:56         16/01/2020 10:33:38           23/09/2016 06:02:56         28/11/2016 09:14:35           03/06/2015 18:54:33         01/12/2016 19:18:31           23/09/2016 09:02:56         28/11/2016 09:14:35	Droits PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X PWXF-XF-X	Proprié root pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
		Nom Cours_Pyth OpenCV Outils_util Raspbury_ Software_C uno_pi_22c Contents_C B Free Down	isés _PI2 Camera _vercion_ul _a_complet.py Camera.pdf Ilead Mana	Taille       Type         Répertoire parent       Dossier de fichiers         Dossier de fichiers       Dossier de fichiers         Dossier de fichiers       Dossier de fichiers         Dossier de fichiers       Dossier de fichiers         13 KB       JetBrains PyChar         9, 02       Adobe Acrobat D         49 911 KB       Application	Date de modifica 31/07/2020 19:37 23/06/2020 12:07 09/07/2020 18:43 29/06/2020 15:47 31/07/2020 11:05 29/06/2020 17:01 31/07/2020 19:37 16/01/2020 12:01 29/06/2020 17:03 19/06/2018 11:15	tion 10 33 38 557 411 224 10 33 554 336	Nom  Annexes cours cours cours cours cours Desktop Documents Downloads iseta Music oldconffiles opencv_contrib-3.0.0 opencv-3.0.0 Pictures Public python_games sketchbook Templates Videos	Taille         Date de modification           23/09/2016 04:26:56         07/11/2019 11:33:08           19/12/2018 15:39:53         01/12/2016 18:39:21           23/09/2016 05:52:39         30/01/2020 11:52:52           23/09/2016 06:02:56         16/01/2020 10:33:38           23/09/2016 06:02:56         28/11/2016 06:02:56           28/11/2016 09:14:35         03/06/2015 18:54:33           01/12/2016 19:18:31         23/09/2016 06:02:56           23/09/2016 06:02:56         07/11/2019 10:43:22           23/09/2016 05:52:39         19/12/2019 11:29:32           23/09/2016 06:02:56         18/04/2019 15:53:24	Droits NVXT-XT-X	Proprié root pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi

**Nota**: Le transfert de fichiers PC vers Pi est identique

## Glossaire

Sigle	
IP	Internet Protocol
SSH	Secure Socket SHell
SFTP	Secure File Transfer Protocol